

# **Artema Desk**



# Bedienungsanleitung



A First Data Company

TeleCash Kommunikations-Service GmbH Theodor-Heuss-Straße 8 D-70174 Stuttgart

> Telefon 01805/56 62 21 00 Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)

> > www.telecash.de welcome@telecash.de



Bevor Sie mit dem Artema Desk Zahlungen durchführen können, müssen Sie eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchführen. In der Installationsanleitung des Artema Desk ist die Inbetriebnahme ausführlich beschrieben. Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise für den Gebrauch des Artema Desk.

# Inhaltsverzeichnis

| Produktbeschreibung                            | . 6 |
|--|-----|
| Allgemeine Bedienung                           |     |
| Tastenfunktionen, Anzeigen                     | . 7 |
| Funktionen direkt aufrufen                     | 7   |
| Liste der Symbole                              | 8   |
| ZVT-Funktions Code                             | 8   |
| Passwortschutz                                 | . 9 |
| Artema Desk ein- und ausschalten               |     |
| Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben      | 10  |
| Kurzbefehle                                    | 10  |
| Allgemeine Funktionen                          | 11  |
| Kartenakzeptanz                                | 11  |
| Zahlungsarten mit der ec-Karte                 | 11  |
| Limitsteuerung                                 | 12  |
| Manuelle Auswahl des Zahlungssystems           | 12  |
| Karte stecken / durchziehen                    | 13  |
| PINPad Hybrid, PINPad MCU 5900, Artema Desk    | 13  |
| Zahlung durchführen                            | 14  |
| Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)              | 15  |
| ec-cash Zahlung                                | 16  |
| GeldKarte Zahlung                              | 17  |
| Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)    | 18  |
| ec-cash Zahlung                                | 18  |
| ELV/POZ  | 19  |
| Zahlungen mit der Maestro-Karte                | 20  |
| Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)           | 21  |
| Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen) | 22  |
| Manuelle Kartendateneingabe                    | 22  |
| Zusatzfunktionen bei Kreditkarten              | 23  |
| Zusatzfunktionen anzeigen                      | 23  |
| Gutschrift                                     | 24  |
| Telefonische Genehmigung                       | 25  |
| Trinkgeld                                      | 26  |
| Reservierung                                   | 27  |
| Grundsätzliches zur Reservierung               | 27  |
| Reservierung mit Kreditkarten                  | 29  |
| Mail-Order                                     | 31  |
| Bargeld  | 32  |
| Zahlungen stornieren                           | 33  |

# Inhaltsverzeichnis

| Pay & Call                               | 34 |
|--|----|
| Allgemeines zu Pay & Call                | 34 |
| Cash & Go                                | 35 |
| PIN Printing                             | 37 |
| Informationen                            | 38 |
| Umsätze kurz                             |    |
| Umsätze Detail                           |    |
| Kassierer                                | 39 |
| Produkte                                 |    |
| Verwaltung                               |    |
| Einstellung                              |    |
| Passworteingabe, Supervisor Passwort     | 40 |
| Kassierer                                | 41 |
| Anlegen / Löschen                        | 41 |
| Entsperren                               | 41 |
| Kontosplitting                           | 42 |
| Allgemeines zu Kontosplitting            | 42 |
| Lotto                                    | 43 |
| Kontosplitting                           | 44 |
| Storno                                   | 46 |
| Warenwirtschaftsdaten                    | 47 |
| Allgemeines zu Warenwirtschaftsdaten     | 47 |
| Belegdruck                               | 48 |
| Zahlung durchführen                      | 49 |
| Storno                                   | 50 |
| Hauptmenü                                | 51 |
| Hauptmenü aufrufen, verlassen            | 51 |
| Hauptmenü / Übersicht                    | 52 |
| Kassenschnitt                            | 53 |
| Kassenschnitt                            | 53 |
| Kassensummen                             | 54 |
| Umsatztransfer                           | 54 |
| Diagnose                                 | 55 |
| Erweiterte Diagnose, Normale Diagnose,   | 55 |
| Initialisierung, Konfigurations Diagnose | 55 |
| GeldKarte                                |    |
| Informationen                            | 56 |
| Service-Information                      | 56 |
| Inbetriebnahme                           | 57 |
| Verwaltung                               | 57 |

# Inhaltsverzeichnis

| Verwaltung  | 58 |
|---|----|
| Kassierer   | 58 |
| Displaybeleuchtung, Tastaturpiepser, Wartezeit Eingabe,   | 58 |
| Wartezeit Belegdruck, Anzeige Kontrast, Drucke Tracedaten |    |
| Händler   |    |
| Systemdaten   |    |
| DFÜ-Parameter   | 61 |
| Amtsholung  | 61 |
| Wahlverfahren, TK-Netz, MSN, DHCP                         | 62 |
| Händlerdaten  |    |
| Händleradresse, Werbung                                   | 64 |
| Terminal-Ident  | 65 |
| Händler Passwort  | 65 |
| Datum + Uhrzeit   | 66 |
| System-Neustart   | 66 |
| Softkeys  | 67 |
| Kartendaten   | 68 |
| Trinkgeld erlauben  | 68 |
| ec-Daten  | 69 |
| Passwort bei Storno                                       | 69 |
| KS-Art  | 70 |
| Fernwartung   | 71 |
| Stapelverarbeitung, Registrierung, Wartungs-Ruf           |    |
| Informationen   | 72 |
| Zahlungen, Kassenschnitte, System                         | 72 |
| Selbsttest  |    |
| Papierrolle einlegen                                      | 74 |
| Fehlermeldungen   |    |
|   |    |

# **Produktbeschreibung**

Artema Desk mit PINPad Hybrid

Artema Desk mit MCU 5900





**Allgemeines** 

Das Artema Desk ist ein stationäres Kartenzahlungsterminal mit angeschlossenem PINPad (Kundenbedieneinheit).

Kommunikation

Ein integriertes DFÜ-Modul erlaubt eine Kommunikation bei Online-Transaktionen in analogen Telefonnetzen, ISDN oder LAN.

**PINPad** 

Das angeschlossene PINPad (PINPad Hybrid oder MCU 5900) erlaubt die Verarbeitung von PIN-gestützten Zahlungsverfahren (Geheimnummer).

Kartenleser

Das Artema Desk verfügt über einen Magnetkartenleser. Das PINPad MCU 5900 über einen Chip- und das PINPad Hybrid über einen Hybridkartenleser. Somit können alle Kartentechniken verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Bankkundenkarten, Chipkarten oder multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip handelt.

**Drucker** 

Der eingebaute Thermodrucker druckt Zahlungsbelege, Diagnosebelege oder gerätespezifische Informationen aus.

Netzteil

Das Tischnetzteil versorgt das Artema Desk mit Spannung (7,5 Vdc / 2,5 A). Das PINPad wird vom Artema Desk über das Anschlusskabel mit Spannung versorgt.

#### **Tastenfunktionen**



Umschalten in das Hauptmenü.



Vorwärts- und Rückwärtsblättern. Auswahl von Funktionen oder Untermenüs im Hauptmenü. Zusätzlich bei Auswahldialogen (z.B. Ja/Nein oder Ein/Aus, etc.).



Eingaben korrigieren. Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen.



Vorgang abbrechen. Rückwärtsspringen im Menü.



Eine Eingabe bestätigen. Einen Vorgang starten. Duplikatdruck des letzten Druckbeleges im Grundzustand.

#### **Anzeigen**

#### Leuchtdiode rechts:

Leuchtet "grün", wenn das Artema Desk mit Spannung versorgt wird.

#### Leuchtdiode links:

Leuchtet, wenn das Terminal die Leitung belegt. Blinkend, wenn sich das Terminal im Fehlerzustand befindet.




Zeigt an, dass zwischen dem Artema Desk und dem Netzbetreiberrechner eine Telefonverbindung besteht.



Zeigt an, dass der Vorgang in Arbeit ist.

#### Funktionen direkt aufrufen



Links und rechts des Displays sind jeweils drei Tasten angeordnet. Die Tasten dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen. Die Funktionen werden im Display durch Symbole angezeigt.

### Liste der Symbole



Im Kapitel <u>Softkeys</u> wird ausführlich beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen belegen können.

#### **ZVT-Funktions Code**

#### **ZVT-Funktionen ausdrucken**

Drücken Sie die Taste 🕞 ⋤



ZVT-Funktionsaufruf:
Bitte ZVT-Code
eingeben:
99\_\_\_\_

Geben Sie über die Tastatur die Zahl 99 ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

Eine Liste des ZVT-Codes wird am Drucker ausgegeben.

Belegung

**ZVT-Funktions Code** 

10 : Kassensummen

30 : Storno 31 : Gutschrift Beispiel einer Liste des ZVT-Funkti- ons-Code

#### **ZVT-Funktions Code aufrufen**

Beispiel: Storno aufrufen

Drücken Sie die Taste 🕞 🔚

Geben Sie über die Tastatur die Zahl 30 ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best um die Funktion Storno zu aktivieren.

**Achtung**: ZVT-Funktionen können Sie nur im Grundzustand des Artema Desk ausführen.

#### Passwortschutz Händlerpasswort

Nach der Inbetriebnahme des Artema Desk sollten Sie das voreingestellte Passwort "000000" durch Ihr eigenes ersetzen (siehe Menü/Verwaltung/Händler). Mit dem Händlerpasswort können verschiedene Funktionen, wie Storno, Kassenschnitt vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.

#### Service-Passwort

Das Service-Passwort wird nur vom Service-Techniker benutzt. Es schützt eine Reihe von Systemfunktionen vor unberechtigtem Zugriff.

#### Artema Desk ein- und ausschalten

Das Artema Desk schaltet sich automatisch ein, sobald es mit Spannung versorgt wird. Das angeschlossene PINPad wird über das Anschlusskabel vom Artema Desk mit Spannung versorgt und schaltet sich ebenfalls selbstständig ein.


Durch das Ziehen des Netzsteckers schalten Sie das Artema Desk und das PINPad aus.

# Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben

Mit Menü umschalten Groß-, Kleinschreibung

Mit Korr zuletzt eingegebenes Zeichen löschen

Mit Best eingegebene Zeile speichern



Beispiel:

ausgewählter Zeichensatz

Eingabe über die Tastatur: 1=A, 2=B usw.

#### Kurzbefehle

Für wichtige Funktionen des Artema Desk sind Kurzbefehle programmiert.

Alle Befehle werden aus der Kombination

• + Zifferntasten aktiviert.

#### Liste der Kurzbefehle ausdrucken

Taste vermal hintereinander drücken. Eine Liste der Kurzbefehle wird am Drucker ausgegeben.

Belegung Funktionstasten

12 : Storno

13 : Gutschrift

14 : Trinkgeld

Beispiel einer Liste der Kurzbefehle

#### Kurzbefehle ausführen

Drücken Sie die Taste 00

Geben Sie anschließend über die Tastatur die Zahl der gewünschten Funktion ein (z.B. 14), um die Funktion <u>Trinkgeld</u> zu aktivieren.

**Achtung**: Kurzbefehle können Sie nur im Grundzustand des Artema Desk ausführen.

#### Kartenakzeptanz

Das Artema Desk verarbeitet sowohl Magnetstreifen- und Chipkarten, als auch multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip.

Sind die ec-Karte und die GeldKarte

Sind z.B. die Comfort-Card, BSW-Card, etc.

Sind z.B. MasterCard, VISA, American Express,

Diners, und JCB

Bankkarten Kundenkarten Kreditkarten

ec-cash Zahlung

# Zahlungsarten mit der ec-Karte

mit Geheimzahl (PIN)

Zahlungsgarantie der Bank

kein Risiko (bei täglichem Kassenschnitt)

keine Unterschrift auf dem Druckbeleg

ohne Geheimzahl (PIN)

keine Zahlungsgarantie

geringes Risiko

mit Abfrage einer Sperrdatei

mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

ohne Geheimzahl (PIN)

keine Zahlungsgarantie

höheres Risiko

• ohne Abfrage einer Sperrdatei

mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### **ELV-Zahlung**

**POZ-Zahlung** 

### **Begriffe**

**Online** Bei einer Kartenzahlung wird eine Verbindung

zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiber-

rechner hergestellt und die Zahlung autorisiert.

Bei einer Kartenzahlung wird keine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt. Die Zahlung wird im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber

übertragen.

Offline

#### Limitsteuerung

Das Terminal schlägt aufgrund der für die einzelnen Zahlungssysteme eingestellten Betragsgrenzen (Limits), automatisch die bevorzugte Zahlungsart vor.

#### Beispiel:

$$0,01 \in$$
 -  $30,00 \in$  = ELV  
30,01 \in - 200,00 \in = POZ  
ab 200,01 \in = ec-cash

Im Hauptmenü/Diagnose/Erweiterte Diagnose können Sie sich einen Initialisierungsbeleg mit den eingestellten Betragsgrenzen ausdrucken lassen.

# Manuelle Auswahl des Zahlungssystems

Unabhängig von den eingestellten Betragsgrenzen (Limits) können Sie die Zahlungsart manuell auswählen.

Im Display zeigt das Symbol die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Zahlungsart an. Mit der zugehörigen Taste aktivieren Sie die manuelle Auswahl der Zahlungsart.

<u>Hinweis</u>: Siehe auch Kapitel <u>Funktionen direkt</u> <u>aufrufen</u>.





#### Karte stecken / durchziehen

#### **PINPad Hybrid**

<u>Chipkarten</u> werden mit dem Chip zum Display zeigend von oben in den Schlitz des PINPad Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

<u>Hinweis</u>: Die Karte muss bis zum Abschluss der Chip-Transaktion im PINPad Hybrid verbleiben. Bitte Displaymeldungen beachten.

Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen hinten links, von oben in den Schlitz des PINPad Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

<u>Hinweis</u>: Der Kartenleser am Artema Desk ist deaktiviert.


#### PINPad MCU 5900


<u>Chipkarten</u> werden mit dem Chip zum Display zeigend von oben in den Schlitz des PINPad MCU 5900 gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

<u>Hinweis</u>: Die Karte muss bis zum Abschluss der Chip-Transaktion im PINPad MCU 5900 verbleiben. Bitte Displaymeldungen beachten.

#### **Artema Desk**

Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen zum Display zeigend (unten links), gleichmäßig durch den Magnetstreifenleser des Artema Desk gezogen (siehe Abbildung links).











#### Zahlung durchführen

<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt die Bedienung des <u>Artema Desk</u> mit einem angeschlossenen <u>PINPad Hybrid</u>.

Geben Sie den Zahlbetrag (z.B. 12,00 €) über die Tastatur ein und drücken Sie die Taste (Best)

Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste Korrigieren.

Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser des PINPads.

Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Aufgrund der Höhe des eingegebenen Betrags, schlägt das Terminal die Zahlungsart ELV vor.

Die Zahlung wird bearbeitet und ein Druckbeleg ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus, ob sie einen weiteren Beleg (Kundenbeleg) drucken wollen. Treffen Sie keine Auswahl, so wird nach ca. 20 Sekunden\* automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

\*Werkseitig voreingestellte Zeit.

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 BNr 0123 TA-Nr 654321 Kartenzahlung Lastschrift EUR 12.00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 0 gültig bis 12/07 Karte akzeptiert Unterschrift umseitig Werbezeilen

Druckbeleg einer erfolgreichen ELV-Zahlung

# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)

Wird der Chip der ec-Karte zur Zahlung verwendet, können zwei verschiedene Zahlungssysteme um Einsatz kommen.

- ec-cash Zahlung
- GeldKarten Zahlung

#### ec-cash

ec-cash Zahlungen (Chip) können online oder offline abgewickelt werden. Gemäß der Vorgaben der Kreditwirtschaft erfolgt die Steuerung der Transaktion (online/offline) durch das Terminal oder die Chipkarte. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

Offline-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und mit dem Umsatztransfer zum Netzbetreiber übertragen.

Online-Zahlungen werden zum Zeitpunkt der Transaktion übertragen.

Bei einer ec-cash Zahlung erfolgt eine Überprüfung der Geheimzahl. Bei korrekter Abwicklung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.

#### **GeldKarte**

Die GeldKarte ist die "Elektronische Geldbörse" für alle kleineren Zahlbeträge bis max. 200 €. Am Ladeterminal bucht der Karteninhaber mit seiner Geheimzahl bis zu 200 € von seinem Konto auf den Chip der GeldKarte.

Die GeldKarte-Zahlung wird offline zwischen Geld- und Händlerkarte\* abgewickelt und im Terminal gespeichert. Die Übertragung zum Netzbetreiber erfolgt mit dem Umsatztransfer. Bei erfolgreicher Zahlung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.

Der Karteninhaber teilt dem Händler die gewünschte Zahlungsart (GeldKarte oder ec-cash) mit, der diese am Terminal auswählt.


\*Die Händlerkarte erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)





- Bestätigen Sie mit der Taste Best die Funktion Auswahl Zahlsystem.
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.



#### ec-cash Zahlung

- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion ec cash aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

#### Kundeneingabe am PINPad


 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (Rest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

<u>Achtung</u>: Erst wenn ein Piepton ertönt und der Text "Karte entnehmen" erscheint, darf die Karte entnommen werden!

# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)



#### GeldKarte Zahlung

**Achtung:** Eine Stornierung ist nicht möglich!

- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

#### Kundeneingabe


- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag und bestätigt mit der Taste (pest)
- Der Karteninhaber entnimmt die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

#### **Druckbeleg**

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe eines Druckbeleges nicht zwingend vorgeschrieben. Über das Hauptmenü/ GeldKarte/Verwaltung kann die Druckausgabe ein- bzw. ausgeschaltet werden.

#### Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)





electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

<u>Hinweis</u>: Bei ec-Karten mit Chip und Magnetstreifen wird <u>immer</u> eine ec-cash-Chip Zahlung durchgeführt. Der Bediener hat keinen Einfluß darauf.

- Drücken Sie die Taste 
   <u>Auswahlmenü</u>
   <u>Hinweis</u>: Gezielte Zahlungsauswahl,
   ansonsten limitgesteuert.
- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste <u>Best</u>
- Stecken Sie nach Aufforderung die ec-Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

#### ec-cash Zahlung

<u>Hinweis</u>: Der Karteninhaber muss seine Geheimzahl eingeben. Für diese Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)

#### POZ/ELV


POZ= Point of Sale ohne Zahlungsgarantie ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren

Für diese Zahlungsarten besteht keine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft. Der Karteninhaber unterschreibt den Zahlungsbeleg. ELV-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.

<u>Hinweis</u>: Gehen Sie wie bei einer ec-cash Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für ELV oder POZ.

- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben, den Sie sich vom Karteninhaber <u>unterschreiben</u> lassen.



# Zahlungen mit der Maestro-Karte



Der Karteninhaber gibt seine Geheimzahl ein. Für diese Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

**Achtung:** Eine Stornierung ist nicht möglich!

- Geben Sie den Zahlbetrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Maestro
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)

<u>Hinweis</u>: Bei Kreditkarten mit Chip und Magnetstreifen wird <u>immer</u> eine Kreditkartenchipzahlung durchgeführt. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

Der Zahlvorgang mit einer Kreditkarte ist ähnlich dem einer ec-Karte. Je nach Konfiguration des Terminals können Kreditkartentransaktionen auch offline verarbeitet werden.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.

<u>Hinweis</u>: Sollten Probleme bei der Verarbeitung des Chips auftreten, fordert Sie das Terminal zum Entnehmen der Karte auf.

#### Kundeneingabe bei Zahlung mit Geheimzahl

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

<u>Hinweis</u>: Bei einer Zahlung <u>ohne</u> <u>Geheimzahl</u> müssen Sie sich den Druckbeleg vom Karteninhaber <u>unterschreiben</u> lassen.

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.



MasterCard
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

# Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)



<u>Hinweis</u>: Bei Kreditkarten mit Chip und Magnetstreifen wird <u>immer</u> eine Kreditkartenchipzahlung durchgeführt. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
   Bei Lesefehler Taste (Korr) drücken, Karten-
- daten manuell eingeben.
  Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben, den Sie sich vom Karteninhaber unterschreiben lassen.

#### Manuelle Kartendateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung des Zahlbetrages können Sie durch das Drücken der Taste Korr die Kartennummer und das Verfalldatum der Kreditkarte manuell eingeben. Dies ist notwendig, wenn der Magnetstreifen der Karte nicht lesbar ist.

- Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein und bestätigen Sie mit der Taste

Verfall-Datum: MM.JJ

–

#### Zusatzfunktionen bei Kreditkarten

Der Händler hat die Möglichkeit am Artema Desk verschiedene Zusatzfunktionen wie z.B. Gutschrift, Trinkgeld usw. zu bedienen. Je nach Konfiguration des ausgelieferten Gerätes müssen einige dieser Zusatzfunktionen vom Händler bzw. der Service-Techniker über das Hauptmenü freigeschaltet werden, bevor er Sie ausführen kann.

<u>Hinweis</u>: Es ist mit den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für die einzelnen Zusatz-Funktionen zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind.

#### Tabelle der Zusatzfunktionen


| Funktion         | Wird freiges<br>Händler | schaltet vom:<br>Service |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Trinkgeld        | X                       |                          |
| Reservierung     |                         | X                        |
| Mail-Order       |                         | Х                        |
| Bargeld          |                         | Х                        |
| Gutschrift       | ist freigeschaltet      |                          |
| Tel. Genehmigung | ist freigeschaltet      |                          |







Zusatzfunktionen anzeigen




- Bestätigen Sie mit der Taste Best die Funktion <u>Auswahl Zahlsystem</u>.
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Die Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte werden Ihnen am Display angezeigt.



#### **Gutschrift**





- Drücken Sie die Taste **→** Auswahlmenü
- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste <u>Best</u>
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Auswahlmenü der freigeschalteten Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte wird Ihnen angezeigt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion 

  Gutschrift aus und bestätigen

  Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste Best Grundeinstellung = 000000
- Geben Sie nach Aufforderung den Gutschriftbetrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

Die Gutschrift wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# **Telefonische Genehmigung**

Erscheint auf eine Kreditkartentransaktion die Meldung: "Kartengesellschaft anrufen" 
"Fehlercode: 02"

müssen Sie eine telefonische Genehmigung bei der Kreditkartengesellschaft einholen, um die Transaktion durchführen zu können. Mit der telefonischen Genehmigung erteilt die Kreditkartengesellschaft dem Vertragsunternehmen eine Genehmigungsnummer, die für

die Abwicklung der Transaktion benötigt wird.

- Bestätigen Sie mit der Taste Best die Funktion Auswahl Zahlsystem.
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Auswahlmenü der freigeschalteten Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte wird Ihnen angezeigt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion Tel. Genehmigung aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
   Hinweis: Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen (siehe Kapitel Ziffern, Text und Sonderzeichen eingeben).
- Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Die telefonisch genehmigte Zahlung wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.





Tel. Genehmigung
Genehmigungs Nr:

<u>1234567890</u> ▼

1234567890

MasterCard Genehmigungs Nr: EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben

# **Trinkgeld**

Die Trinkgeldfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, zu einem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen. Auf dem Zahlbeleg werden zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt, wenn die Funktion "Trinkgeld erlauben" im Hauptmenü/Kartendaten freigeschaltet wurde.

Diese Einstellung gilt für die Bankkarte (POZ/ ELV) und <u>alle</u> freigeschalteten Kreditkarten. Der Kunde trägt den Trinkgeld- und den Gesamtbetrag per Hand auf dem Druckbeleg ein.

Hinweis: Zur Verrechnung des Trinkgeldes muss der Händler eine zweite Zahlung einleiten. Der Originalbeleg muss vorhanden sein, weil bei der Trinkgeldtransaktion die Belegnummer als Referenz dient und eingegeben werden muss.



Trinkgeld

EUR 0,00

Bitte Betrag eingeben

- Geben Sie die <u>Belegnummer</u> (BNr) des Zahlbelegs ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Geben Sie den <u>Trinkgeldbetrag</u> ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Bestätigen Sie den angezeigten <u>Gesamt-</u> betrag mit der Taste <u>Best</u> wenn die Angaben korrekt sind.

Die Zahlung wird bearbeitet und ein Druckbeleg über die Trinkgeldzahlung ausgegeben.

# Reservierung

<u>Hinweis:</u> Vor Ausführung der nachfolgend beschriebenen Funktionen wie <u>Reservierung</u> usw. müssen diese erst von einem Servicetechniker am Artema Desk freigeschaltet sein.

#### Grundsätzliches zur Reservierung

Eine Reservierung gilt für einen, von den jeweiligen Kreditkartengesellschaften festgelegten Zeitraum. Durch das Buchen einer Reservierung erfolgt der Zahlungsverkehr. Wird auf eine Reservierung keine Buchung durchgeführt, verfällt die Reservierung nach dem festgelegten Zeitraum.

Bei der Höhe des Reservierungsbetrags ist zu berücksichtigen, dass der Kreditrahmen des Karteninhabers um den Reservierungsbetrag reduziert wird. Sollte die Reservierung nicht notwendig sein, ist die Reservierung zu stornieren. Eine Stornierung ist nur innerhalb der Kassenschnittperiode (Tagesabschluß) in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, möglich.

#### Reservierungs-Erstanfrage

Eine Reservierung ist grundsätzlich mit der Reservierungs-Erstanfrage zu eröffnen. Hierbei ist der Reservierungsbetrag (voraussichtlicher Rechnungsbetrag) am Terminal einzugeben.

#### Reservierungs-Erhöhung

Ist der reservierte Betrag nicht ausreichend, kann dieser mit der Reservierungs-Erhöhung (sofern unterstützt) angepasst werden. Nur nach einer Erstanfrage können innerhalb des Reservierungszeitraums Reservierungs-Erhöhungen durchgeführt werden.

# Reservierung

#### **Buchung**

Mit der Buchung auf eine Reservierung wird die Reservierung beendet. Bei der Anwahl der Funktion im Display des Artema Desk ist auf den letzten Beleg einer Reservierung bezug zu nehmen. Das heißt, ist z.B. der letzte Beleg einer Reservierung eine Erhöhung gewesen, erfolgt die Buchung auf eine Reservierungs-Erhöhung.

War nur eine Reservierungs-Erstanfrage erfolgt, ist die Buchung auf eine Reservierungs-Erstanfrage durchzuführen.

#### Telefonische Genehmigung

Nach der telefonischen Genehmigung einer Reservierungs-Erstanfrage oder Reservierungs-Erhöhung kann die Buchung als telefonisch genehmigte Buchung durchgeführt werden. Dazu ist die Genehmigungs-Nr. der telefonischen Genehmigung am Terminal einzugeben. Zusätzlich gilt das unter Reservierungs-Erstanfrage, Reservierungs-Erhöhung und Buchung beschriebene.


#### **Stornierung**

Die Stornierung einer Reservierungs-Transaktion kann nur innerhalb der Kassenschnittperiode in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, durchgeführt werden.


<u>Hinweis</u>: Es ist mit den jeweiligen Kreditkartengesellschaften zu klären, ob für diese Funktionalitäten zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind, welche Regularien gelten und welche Funktionalität unterstützt wird.

# Reservierung mit Kreditkarten









- Drücken Sie die Taste **→** Auswahlmenü
- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion Reservierung aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die gewünschte Funktion aus und bestätigen
  Sie mit der Taste 

  Best

# Reservierungs-Erstanfrage

- Ein erforderlicher Betrag für eine Ware oder Dienstleistung (z.B. Hotel, Automiete) wird für die Kreditkarte reserviert.
- Das Kreditlimit des Kunden reduziert sich um den reservierten Betrag.
- Die eigentliche Zahlung (Buchung) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Die Reservierung wird automatisch rückgängig gemacht, wenn die Zahlung nicht innerhalb eines von der Kreditkartengesellschaft festgelegten Zeitraumes erfolgt.

# Reservierung mit Kreditkarten

#### Reservierungs-Erhöhung

- Die Erhöhung eines Reservierungsbetrages wird dann notwendig, wenn zu der ursprünglichen Reservierung weitere Waren bzw. Dienstleistungen gewünscht werden.
- Der Reservierungsbetrag kann bei Bedarf auch mehrfach erhöht werden.
- Die TA- und Genehmigungsnummer des letzten Reservierungsbeleges (Erstanfrage oder Erhöhung) müssen Sie bei einer Erhöhung am Artema Desk eingeben.

#### **Buchung einer Reservierung**

- Eine Buchung ist die <u>Zahlungstransaktion</u> eines zuvor reservierten Betrages für eine Ware oder Dienstleistung.
- Sie müssen den Buchungsbetrag, die TAund Genehmigungsnummer eingeben, die auf dem letzten Reservierungsbeleg (Erstanfrage oder Erhöhung) stehen.

# Stornierung einer Reservierung / Reservierungs-Buchung

- Die Stornierung einer Reservierungs-, Buchungs-Transaktion ist nur möglich, wenn noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde.
- Ein Druckbeleg muss vorhanden sein, weil die Belegnummer (BNr) als Referenz dient.

# Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung

 Für alle Reservierungen (Erstanfrage oder Erhöhung) muss eine "telefonische Genehmigung" erfolgt sein, um diese Transaktion durchführen zu können!

<u>Hinweis:</u> Der Ablauf <u>Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung</u> ist ähnlich der Funktion Telefonische Genehmigung und wird im Kapitel "Telefonische Genehmigung" beschrieben.


#### **Mail-Order**

Vor Ausführung der Funktionen <u>Mail-Order</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema Desk freigeschaltet werden.

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Mail-Order</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Desk. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.




• Drücken Sie die Taste **→** Auswahlmenü



 Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste <u>Best</u>



Drücken Sie die Taste Korr



- Geben Sie die <u>Nummer</u> der Kreditkarte ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Geben Sie das <u>Verfallsdatum</u> der Kreditkarte ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Bei verschiedenen Kreditkarten müssen Sie zusätzlich eine <u>Kartenprüfnummer</u> eingeben und mit der Taste <u>Best</u> bestätigen.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion 

  Mail-Order aus und bestätigen 

  Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)



Mail-Order wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

### **Bargeld**

Vor Ausführung der Funktionen <u>Bargeld</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema Desk freigeschaltet werden.

**Achtung:** Ein Bargeldterminal kann keine Kreditkarten-Zahlungen ausführen. Die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Bargeld</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Desk. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.

Wenn die Funktion <u>Bargeld</u> am Artema Desk freigeschaltet ist, erscheint im Display des Terminals die Überschrift "Bargeld". Alle Kreditkarten-Transaktionen sind dann automatisch Bargeld-Transaktionen.

- Geben Sie den <u>Auszahlungs-Betrag</u> ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Bargeld wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben, den Sie sich vom Karteninhaber unterschreiben lassen.

<u>Hinweis</u>: Über die Funktion → Auswahl Zahlsystem / Bar, können Sie die Funktion <u>Bargeld</u> ebenfalls ausführen.



# Zahlungen stornieren

Die Stornierung einer Zahlung ist nur möglich, solange noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag. Teilbeträge können nicht storniert werden.

Voraussetzungen für eine Stornierung sind:

- Die Nummer des Zahlbeleges ist bekannt
- Die Karte oder die Kartendaten (manuelle Eingabe) der Zahlung sind vorhanden
- Storno-Passwort = Händlerpasswort ist bekannt





- Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste Best Grundeinstellung = 000000
- Geben Sie die Belegnummer (BNr) des Zahlbeleges ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Vergleichen Sie den angezeigten Stornobetrag mit den Angaben des Zahlungsbeleges und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

<u>Hinweis</u>: Bei einer ec-cash-Stornierung muss der Karteninhaber seine Geheimzahl eingeben.

Die Stornierung wird bearbeitet und ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# Pay & Call

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Pay & Call</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Desk. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>Pay & Call</u> muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Desk freigeschaltet werden.

#### Allgemeines zu Pay & Call

Die Funktion <u>Pay & Call</u> erlaubt den Verkauf spezieller Leistungen mit Hilfe Ihres multifunktionalen Artema Desk.

Ein Kunde, der Gesprächsguthaben für sein Mobiltelefon erwerben möchte, nennt zunächst dem Händler/Kassierer das gewünschte Tele-kommunikationsunternehmen, den Namen seines Vertrages und die Höhe des Prepaid-Aufladebetrages. Der Händler/Kassierer wählt dann das entsprechende Produkt aus. Die Bezahlung erfolgt wahlweise über Karte direkt am Terminal oder in Bar.

Hinweis: Im Display des Artema Desk zeigt das Symbol an, dass Sie die Funktion Pay & Call mit der zugehörigen Taste direkt auswählen können.

Im Kapitel <u>Softkeys</u> wird ausführlich beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen (Funktionen) belegen können.

Zwei verschiedene Verfahren werden bei der Prepaid-Aufladung angewendet:

#### Cash & Go

Der Kunde gibt seine Mobilrufnummer zweimal am Terminal ein. Das Terminal baut eine Verbindung zum Telekommunikationsunternehmen auf. Dort wird die Aufladung autorisiert. Am Mobiltelefon ist keine spezielle Eingabe notwendig. Nach der Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

# Pay & Call

#### **PIN Printing**

Das Terminal druckt auf dem Beleg eine PIN-Nummer (Aufladenummer) aus. Diese PIN-Nummer ist nun, in einer vom Telekommunikationsunternehmen beschriebenen Weise, am Mobiltelefon einzugeben.

<u>Hinweis</u>: Eine Prepaid-Aufladung ist nur bei Mobiltelefonen mit einem speziellen und gültigen Prepaid-Vertrag möglich. Der Besitzer eines Mobiltelefons kann bei seinem Telekommunikationsunternehmen erfragen, ob für sein Vertrag diese Bedingung erfüllt ist.

#### Cash & Go

Telekommunikationsunternehmen (z.B. T-Mobile) Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmes, seine Mobilfunknummer und den Lade-Betrag der Karte mit. Nach der Direktaufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

• Drücken Sie die Taste Menü oder die Taste 🕞 🛗

<u>Hinweis</u>: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste <u>Menü gedrückt</u> haben.

- Bestätigen Sie Pay & Call mit der
  Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus und bestätigen Sie mit der Taste Best









# Pay & Call



T-D1 XtraCash Zahlungsart: Karte Betrag: EUR 15,00 Bitte bestätigen



Wählen Sie mit einer der Tasten 

die gewünschte Zahlart Karte oder Bar aus.

<u>Hinweis</u>: Bei einem Artema Desk mit angeschlossenem PINPad erfolgen die Kundeneingaben über das PINPad.

- Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer ein und bestätigt mit der Taste (pes)
- Der Kunde wiederholt zur Kontrolle die Eingabe seiner Mobilfunknummer und bestätigt mit der Taste
- Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.


Ein Kundenbeleg wird am Drucker ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus,
 ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

#### Beleg einer Cash & Go Aufladung















## **PIN Printing**

<u>Telekommunikationsunternehmen</u> (z.B. O2) Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmes und den Ladebetrag der Karte mit.

<u>Hinweis</u>: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste <u>Menü</u> gedrückt haben.

- Bestätigen Sie <u>Pay & Call</u> mit der Taste <u>Best</u>
- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
  wünschte Zahlart Karte oder Bar aus.

<u>Hinweis</u>: Bei einem Artema Desk mit angeschlossenem PINPad erfolgen die Kundeneingaben über das PINPad.

 Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste

 Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.


**<u>Hinweis</u>**: Beachten Sie weitere Displayanzeigen.

Ein Kundenbeleg mit einer PIN-Nummer (Aufladenummer) wird am Drucker ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus, ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.
 Hinweis: Bei Auswahl JA wird eine Kopie des Kundenbeleges ohne Aufladeanleitung und PIN gedruckt.



Kundenbeleg PIN Printing



<u>Hinweis</u>: Mit Hilfe des PIN Printing-Beleges lädt der Kunde sein Mobiltelefon gemäß der Bedienungsanleitung seines Mobiltelefons auf.


## Informationen

Der Pay & Call Menüpunkt <u>Informationen</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Umsätze kurz
- Umsätze Detail
- Kassierer
- Produkte







<u>Hinweis</u>: Wenn Sie die Taste <u>Menü</u> gedrückt haben, müssen Sie <u>Pay & Call</u> mit der Taste <u>Best</u> bestätigen.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   Informationen aus und bestätigen Sie mit der Taste 
   Rest
- Wählen Sie mit einer der Tasten die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit der Taste

#### Umsätze kurz

Mit der Funktion <u>Umsätze kurz</u> können Sie einen Beleg über die aktuelle Pay & Call-Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Terminal freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen.

#### **Umsätze Detail**

Die Funktion <u>Umsätze Detail</u> ist ähnlich der Funktion <u>Umsätze kurz</u>. Es wird jedoch jede Pay & Call-Transaktion im Einzelnen, mit Datum und Uhrzeit, auf dem Beleg aufgeführt. <u>Hinweis</u>: Hat der Händler Kassierer-Passworte

zugeordnet, muss er das jeweilige Kassierer-Passwort eingeben, um den Umsatz jedes einzelnen Kassierers zu drucken. Er muss das Supervisor-Passwort eingeben, um die Umsätze aller Kassierer zu drucken.


#### Kassierer


Ein Beleg mit den angelegten Kassierernummern wird am Drucker ausgegeben.


#### **Produkte**

Ein Ausdruck aller freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen wird erstellt.









## Verwaltung

Der Pay & Call Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Einstellung
- Kassierer
- Entsperren

Hinweis: Wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben, müssen Sie Pay & Call mit der Taste Best bestätigen.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   <u>Verwaltung</u> aus und bestätigen Sie mit der Taste 
   <u>Best</u>
- Geben Sie das Supervisor-Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste Best Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion Einstellung aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best


## **Einstellung**


## **Passworteingabe**

Bei der Einstellung <u>Ja</u> muss der Kassierer bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort am Terminal eingeben. Die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nur dann, wenn mindestens ein Kassier angelegt wurde. Bei der Einstellung <u>Nein</u> gibt der Kassierer kein Passwort ein.

## **Supervisor Passwort**

Nach dem Freischalten der Pay & Call-Funktion sollte der Händler das voreingestellte Supervisor Passwort durch sein eigenes ersetzen.





#### **Kassierer**

Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion Kassierer aus und bestätigen
Sie mit der Taste 

Best


### **Anlegen**

Der Händler kann jedem Kassierer des Terminals eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination als Kassierernummer und zusätzlich ein eigenes Passwort zuordnen.

Der Kassierer muss dann bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort eingeben, sofern in dem Menüpunkt <u>Passworteingabe</u> die Einstellung <u>Ja</u> vorgenommen wurde. Die <u>Kassierernummer</u> erscheint auf den Belegen <u>Umsätze kurz</u> bzw. <u>Umsätze Detail</u>.

#### Löschen

Jede angelegte Kassierernummer können Sie unter diesem Menüpunkt löschen.



## **Entsperren**

Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion 

Entsperren aus und bestätigen Sie mit der Taste 

Best

Gibt der Kassierer sein Passwort bei einer Pay & Call-Transaktion dreimal hintereinander falsch ein, wird die Funktion Pay & Call am Terminal gesperrt!

Der Händler (Supervisor) kann die Funktion Pay & Call unter diesem Menüpunkt wieder freigeben.

## Allgemeines zu Kontosplitting

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Kontosplitting</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Desk. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>Kontosplitting</u> muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Desk freigeschaltet werden.

Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> haben Sie die Möglichkeit einen Zahlbetrag mit Hilfe Ihres Artema Desk auf <u>mehrere</u> Konten aufzuteilen oder <u>einem</u> bestimmten Konto zuzuordnen.

<u>Hinweis</u>: Maestro- und Kreditkarten werden bei Kontosplitting nur auf dem Beleg getrennt ausgewiesen, eine Splittung der Daten im Zahlungsverkehr findet derzeit nicht statt.

Zwei unterschiedliche Anwendungen sind denkbar:

 Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft.


**Beispiel 1**: Lotto-Annahmestellen, in denen weitere Waren erhältlich sind (Zeitschriften, Getränke etc.).

Alle Beträge für Lotto werden dem Konto Lotto zugewiesen, die anderen Warengruppen, wie Zeitschriften, Getränke etc. dem Konto Shop.

• Gemeinsame Nutzung eines Artema Desk durch verschiedene Geschäfte oder Praxen.

Beispiel 2: Gemeinschaftspraxen (Praxis 1, Praxis 2 etc.), in denen mehrere Ärzte ein Terminal gemeinsam nutzen. Beim Bezahlvorgang wird dann das entsprechende Praxis-Konto ausgewählt.

<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt die Nutzung des Artema Desk beim Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft (Beispiel 1).



#### Lotto

Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Desk freigeschaltet werden. Dabei wird ein Konto als Default-Konto eingestellt. Dieses Konto wird im Grundzustand des Artema Desk in der ersten Zeile des Displays angezeigt. Jede Zahlung wird dem angezeigten Konto zugeordnet.

<u>Hinweis</u>: Je nach Kundenanforderung kann die Display-Anzeige auch anders aussehen. Die angezeigten Konten sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.

<u>Hinweis</u>: Kartenzahlungen auf das Konto <u>Lotto</u> werden ausschließlich mit der <u>GeldKarte</u> oder <u>ec-cash</u> abgewickelt.

Der Ablauf einer Zahlung entspricht der des Standardterminals. Der Druckbeleg enthält einen Verweis auf das verwendete Konto.

Druckbeleg einer erfolgreichen Lotto-Zahlung

```
Händler / Name / Anschrift
                  12345678
Terminal-ID
                  BNr 0123
ec-Nr 654321
       Kartenzahlung
      electronic cash
    EUR
            12,00
Lotto
                 EUR 12,00
Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr
01234567 / 0001234567
Karte 8 gültig bis
AIDPara
              123456789012
                  01234567
AID
      Zahlung erfolgt
        Werbezeilen
```

## Kontosplitting

Mit der Funktion Kontosplitting können Sie einen Zahlbetrag auf ein oder mehrere Konten buchen. Kontosplitting wird über das Auswahlmenü aktiviert.

Hinweis: Kartenzahlungen auf das Konto Lotto bzw. Lotto in Verbindung mit einem anderen Warenkonto werden ausschließlich mit der GeldKarte oder ec-cash abgewickelt. Bei Zahlungen ohne das Warenkonto Lotto ist auch POZ und ELV möglich.

Taste **→** 


**<u>Hinweis</u>**: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste **→** gedrückt haben.

- Bestätigen Sie Kontosplitting mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser des PINPads.
- Wählen Sie mit einer der Tasten das gewünschte Warenkonto aus und bestätigen Sie mit der Taste Best

Hinweis: Die angezeigten Konten (Zeitschriften, Getränke usw.) sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.

 Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)









Zeitschriften **EUR 0.00** Bitte Betrag eingeben











 Um ein zusätzliches Konto auswählen zu können, müssen Sie mit den Tasten
 JA auswählen.

<u>Hinweis</u>: Warenkonten, auf die während einer Zahlung bereits ein Betrag gebucht wurde, werden am Display nicht mehr angezeigt.

- Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Wählen Sie mit der Taste Nein aus oder bestätigen Sie mit der Taste Best wenn Sie kein weiteres Warenkonto auswählen wollen.

JA: Wählen Sie mit einer der Tasten

A van das gewünschte Zahlsystem
aus und bestätigen Sie mit der Taste

Best

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

<u>Hinweis</u>: Wurde ein Betrag auf das Warenkonto <u>Lotto</u> gebucht, wird automatisch eine eccash- bzw. GeldKarte-Zahlung durchgeführt.

Druckbeleg einer Zahlung mit Kontosplitting

```
Händler / Name / Anschrift
                  12345678
Terminal-ID
TA-Nr 654321
                  BNr 0123
       Kartenzahlung
           POZ
        EUR 30,00
                 EUR 10,00
EUR 20,00
Zeitschriften
Getränke
Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr
01234567 / 0001234567
Karte 8 gültig bis
Ref-Parameter 1234567890
Ref-Nr
                  01234567
     Karte akzeptiert
        Unterschrift
          umseitig
        Werbezeilen
```

## **Storno**

Bei Kontosplitting können Sie immer nur den Gesamtbetrag stornieren. Teilbeträge mit den zugehörigen Konten können nicht storniert werden!

## **Druckbelege**

Auf den Zahl- und den Kassenschnittbelegen werden die Teilbeträge nach Warengruppen sowie die Gesamtsumme ausgewiesen.

## Allgemeines zu Warenwirtschaftsdaten

Hinweis: Die Funktion Warenwirtschaftsdaten ist eine Sonderfunktion des Artema Desk. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Warenwirtschaftsdaten muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Desk freigeschaltet werden.

Der Kunde kann mit Hilfe der zum Zahlungsvorgang eingegebenen Kennung eine Zuordnung der Buchung vornehmen. Die Daten werden in Form eines Reportings übermittelt, z.B. sind die Terminal-ID, der Betrag, die Währung, die Tracenummer, Datum/Uhrzeit der Transaktion und die zum Belegfeld eingegebene Nummer in den Daten enthalten.

Die Funktion muss über den Betreiberrechner freigeschaltet werden. Daraufhin muss zu jeder Transaktion eine zusätzliche Eingabe gemacht werden. Weiterhin kann der Kundenname zum Belegfeld angezeigt werden.

Die Eingabe kann formatiert werden, so dass eine geforderte minimale und maximale Stellenanzahl definiert werden kann. Ebenso kann eine Vorbelegung erfolgen, so dass ein Standardwert nur bestätigt werden muss. Eine nur aus Nullen bestehende Eingabe wird nicht akzeptiert. Ein Umgehen der Eingabe ist nicht möglich.

<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt als Beispiel eine ELV-Zahlung am Warenwirtschaftsterminal Artema Desk.

## **Belegdruck**

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung Lastschrift EUR 12,00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis 12/07 Karte akzeptiert \*\*\* Unterschrift umseitig AAAAAAAAAAAA nnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBB mmmmmmmmmmmmmm CCCCCCCCCCCCCC 

### Legende Belegdruck (Warenwirtschaftsdaten)

| Feld                | Variable | max. Länge |
|---------------------|----------|------------|
| 1. Belegfeldname    | AAAA     | 16 Zeichen |
| 1. Belegfeldeintrag | nnnn     | 16 Zeichen |
| 2. Belegfeldname    | BBBB     | 16 Zeichen |
| 2. Belegfeldeintrag | mmmm     | 16 Zeichen |
| 3. Belegfeldname    | CCCC     | 16 Zeichen |
| 3. Belegfeldeintrag | рррр     | 16 Zeichen |

## Zahlung durchführen

Ein herkömmliches Zahlungsterminal erfasst ausschließlich die zur Zahlung benötigten Daten. Mit dem Warenwirtschaftsterminal Artema Desk können zusätzliche Daten (Warenwirtschaftsdaten) erfasst, auf dem Beleg ausgedruckt und zum Netzbetreiber TeleCash übertragen werden. Warenwirtschaftsdaten in Verbindung mit Zahlungsverkehrsdaten ermöglichen eine zusätzliche statistische Auswertung. Mit dem Artema Desk für Warenwirtschaftsdaten können folgende Zahlverfahren durchgeführt werden:

- Lastschriftverfahren (ELV/POZ)
- electronic cash mit Magnetstreifen/Chip
- Kreditkarten
- Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie die Rechnungsnummer ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
   Hinweis: Je nach Kundenanforderung kann die Displayanzeige auch anders aussehen. Der angezeigte Text (Rechnungsnummer, Mitarbeiter usw.) ist als Beispiel zu verstehen. Es wird der, über die Konfigurationsdiagnose freigeschaltete Text angezeigt.
- Geben Sie die Mitarbeiternummer oder den Namen ein und bestätigen Sie mit der Taste Best oder bestätigen Sie die Anzeige ohne weitere Eingabe mit der Taste Best









ELV-OFFLINE Zahlung EUR 12,00

Karte akzeptiert

- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Zahlung wird bearbeitet und ein Druckbeleg ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten 
 aus, ob sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

Zahlbeleg einer erfolgreichen ELV-Zahlung mit Warenwirtschaftsdaten

Händler / Name / Anschrift 12345678 Terminal-ID BNr 0123 TA-Nr 654321 Kartenzahlung Lastschrift EUR 12.00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis 12/07 Karte akzeptiert Unterschrift umseitig Rechnungsnummer 0123456789987654 Mitarbeiter mustermann

## Storno

Über die eingegebene Belegnummer wird die komplette Zahlung gelöscht. Es werden keine Belegfelder abgefragt.

## Hauptmenü

## Hauptmenü aufrufen

Im Hauptmenü können Sie verschiedene Zusatzfunktionen, wie z.B. Diagnose, Verwaltung, Selbsttest usw. bedienen.

Mit der Taste Menii) rufen Sie das Hauptmenü auf.

In der ersten Zeile des Displays steht eine Überschrift, die den Namen des Menüs angibt. In der zweiten und den folgenden Zeilen des Displays stehen die Namen der Untermenüs.

Mit den Tasten kommen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Mit der Taste (Best) bestätigen Sie das ausgewählte Untermenü.

## Beispiel:

Überschrift (Hauptmenü)



<u>Untermenüs</u> Kassenschnitt, Diagnose usw.

Mit den Tasten zu den Untermenüs


## Hauptmenü verlassen

Mit der Taste Abbr verlassen Sie das Hauptmenü und kehren in den Grundzustand zurück.



Grundzustand

## Hauptmenü / Übersicht



<sup>\*</sup> Wird nur vom Servicetechniker bedient.

## Kassenschnitt

Das Untermenü <u>Kassenschnitt</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassenschnitt
- Kassensummen
- Umsatztransfer

#### **Kassenschnitt**

Einen Kassenschnitt sollten Sie <u>täglich</u> durchführen. Mit der Funktion <u>Kassenschnitt</u> (manuell) bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die seit dem letzten Kassenschnitt getätigten Umsätze zum Netzbetreiber bzw. in die Zahlungsabwicklung geleitet werden.

Neben dem <u>manuellen</u> Kassenschnitt besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen zeitgesteuerten Kassenschnitt durchzuführen. Im Kapitel Verwaltung/Händler/Kartendaten <u>KS-Art</u> stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem der Kassenschnitt automatisch durchgeführt werden soll.

**Achtung**: Um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können, muss jederzeit die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein.

• Drücken Sie die Taste (Menü)

- Wählen Sie mit einer der Tasten 


  die Funktion Kassenschnitt aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste Best Grundeinstellung = 000000





## **Kassenschnitt**



Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion Kassenschnitt aus und bestätigen Sie mit der Taste 

Best

Best

Das Artema Desk wählt den Netzbetreiberrechner zur Autorisierung an, die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.

#### Kassensummen

Mit der Funktion <u>Kassensummen</u> können Sie jederzeit einen Beleg über die aktuelle Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle in Betrieb genommenen Kartensysteme im Terminal, sofern Umsätze vorhanden sind.

Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion Kassensummen aus und bestätigen Sie mit der Taste 

Best


Be


Ein Kassensummenbeleg wird gedruckt, wenn Umsätze im Terminal vorhanden sind.

## **Umsatztransfer**

Mit der Funktion <u>Umsatztransfer</u> kann der Händler die Offline-Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem "Kassenschnitt" übertragen werden.

Eine Verbindung zum Netzbetreiberrechner wird aufgebaut und die Umsätze übertragen.






## **Diagnose**

Das Untermenü <u>Diagnose</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Erweiterte Diagnose
- Normale Diagnose
- Initialisierung
- Konfigurations Diagnose
- Drücken Sie die Taste Menü



• Wählen Sie mit einer der Tasten die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit der Taste (Best)

## **Erweiterte Diagnose**

Die erweiterte Netzdiagnose dient dazu, Druckdaten, Limits, Datum und Uhrzeit usw. vom Netzbetreiber-Rechner anzufordern und in das Artema Desk zu übertragen.

## **Normale Diagnose**

Das Artema Desk überprüft die Verbindung zum Netzbetreiber-Rechner. Ein Druckbeleg "Netz betriebsbereit" wird ausgegeben.

## Initialisierung


Es werden verschiedene Daten zwischen dem Artema Desk und dem Netzbetreiber-Rechner abgeglichen.

## **Konfigurations Diagnose**

Die Konfigurationsdiagnose dient dazu, Konfigurationsdaten, Parameterdaten und sonstige Informationen zwischen dem Artema Desk und dem Netzbetreiber-Rechner auszutauschen.








## **GeldKarte**

Als Akzeptanzstelle für die GeldKarte benötigen Sie für das Terminal mindestens eine Händlerkarte, die speziell für Sie personalisiert ist. (Siehe hierzu das Kapitel "Händlerkarte einsetzen / wechseln" in der Installationsanleitung des Artema Desk).

Das Untermenü <u>GeldKarte</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Informationen
- Service-Informationen
- Inbetriebnahme
- Verwaltung
- Drücken Sie die Taste Menü



Wählen Sie mit einer der Tasten 

die gewünschte Funktion aus und bestätigen
Sie mit der Taste 

Best

# Informationen Zahlungen

Zur Information können Sie sich die Anzahl der im Terminal gespeicherten GeldKarte Zahlungen und die Gesamtsumme der Zahlungen am Display anzeigen lassen.

#### **Guthaben GeldKarte**

Das aktuelle Guthaben einer GeldKarte wird am Display angezeigt.

## Service-Information

Sind bei GeldKarte-Zahlungen Fehler aufgetreten, können Sie sich unter diesem Menüpunkt



## **GeldKarte**

Informationen über die Art der Fehler anzeigen lassen. Folgende Meldungen können u. a. als Service-Info angezeigt werden:

"Händlerkarte ist verfallen" usw.

#### Inbetriebnahme

Normalerweise wird die Inbetriebnahme des Zahlungssystems GeldKarte mit der Erstinbetriebnahme durchgeführt.

Sie haben aber auch die Möglichkeit das Zahlungssystem GeldKarte <u>manuell</u> in Betrieb zu nehmen.

## Verwaltung

Der Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Displayausgaben
- Druckbelege GeldKarte
- Händler-Referenznummer ändern

## Displayausgaben

Einstellmöglichkeiten:

Guthaben, Restguthaben anzeigen (Ja/Nein) Das Guthaben der GeldKarte wird vor, bzw. das Restguthaben nach einer Zahlung am Display angezeigt, wenn Sie <u>Ja</u> einstellen.

## Druckbelege GeldKarte

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe von Druckbelegen nicht zwingend vorgeschrieben. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Druckausgabe für Zahl-, Kassenschnitt- und Einreichbelege ein- bzw. ausschalten.

#### Händler-Referenznummer ändern

Die Referenznummer des Händlers ist eine 12-stellige Ziffer, die frei wählbar ist. Zusammen mit der Einreichdatei wird diese zur Evidenzzentrale übertragen.

In Abhängigkeit Ihrer Bank kann die Referenznummer auf den Kontoauszügen erscheinen.

Das Untermenü <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassierer
- Händler
- Service (Der Menüpunkt Service wird nur vom Servicetechniker bedient!)

#### **Kassierer**

Der Menüpunkt <u>Kassierer</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Displaybeleuchtung
- Tastaturpiepser
- Wartezeit Eingabe
- Wartezeit Belegdruck
- Anzeige Kontrast
- Drucke Tracedaten
- Drücken Sie die Taste (Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten 


  die Funktion Verwaltung aus und bestätigen Sie mit der Taste 


  Best

  Best

  Best







58

Für den Kassierer gibt es eine Reihe von Verwaltungsfunktionen mit denen er das Terminal optimal auf seine Bedürfnisse einstellen kann.

#### Displaybeleuchtung

Schalten Sie die Displaybeleuchtung ein, wenn Sie das Terminal in einer dunklen Umgebung verwenden.

#### <u>Tastaturpiepser</u>

Sie können jeden Tastendruck durch einen Piepton signalisieren lassen.

#### Wartezeit Eingabe

Einstellen der Zeit, die bis zum nächsten Tastendruck vergehen darf, ohne dass die Eingabe abgebrochen wird.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

#### Wartezeit Belegdruck

Einstellen der Zeit bis zum automatischen Druck eines weiteren Kundenbeleges.

Einstellbereich 3-30 Sekunden.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

## Anzeige Kontrast

Verändern des Kontrastes der Displayanzeige.

Mit den Tasten verändern.

Mit der Taste Best Veränderung bestätigen.

#### **Drucke Tracedaten**

Kassen-Trace: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Kasse ausgedruckt. Hierzu muss zuerst der Kassentrace aktiviert werden.

DFÜ-Trace: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner ausgedruckt.

<u>Hinweis</u>: Diese Informationen dienen im Problemfall der Analyse durch den Netzbetreiber.

#### Händler


Das Untermenü <u>Händler</u> beinhaltet die Menüpunkte:


- Systemdaten
- Kartendaten
- Fernwartung


## **Systemdaten**


Der Menüpunkt <u>Systemdaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- DFÜ-Parameter
- Händlerdaten
- Händler Passwort
- Datum + Uhrzeit
- System-Neustart
- Softkeys
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion 
   Händler aus und bestätigen
   Sie mit der Taste 
   Best
- Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion 
   Systemdaten aus und bestätigen 
   Sie mit der Taste 
   Best









#### DFÜ-Parameter

Der Menüpunkt <u>DFÜ-Parameter</u> beinhaltet die Unterpunkte:

Für ein Artema Desk mit integriertem Modem:

- Amtsholung
- Wahlverfahren
- TK-Netz

Für ein Artema Desk mit integriertem ISDN-Modul:

- Amtsholung
- TK-Netz
- MSN

Für ein Artema Desk mit integriertem LAN-Modul:

- DHCP
- MAC-Adresse
- Interfacename
- Location
- Description

## **Amtsholung**

Am direkten Telefon-<u>Amtsanschluss</u> ist keine Einstellung notwendig.


Für Telefon-Nebenstellenanlagen gilt:


Amtsleitungen müssen Sie durch ein, der Rufnummer vorweggewähltes Zeichen holen. Üblicherweise ist dies die "0" als Amtsholkennziffer. Zusätzlich kann die Einstellung von Wartezeiten mit dem Zeichen "-" notwendig sein.

Einstellungsbeispiel:

**0-** = Amtsholung mit der "0", mit anschließender Wartezeit.


<u>Hinweis</u>: Die zur Amtsholung nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.







(NEIN)

**►** JA



Eingabe **TK-Netz** 







#### Wahlverfahren

Ton-Wahl, heute aktuelles Wahlverfahren. Puls-Wahl, bei alten Telefonanlagen.

**TK-Netz** (TK-Netz = Telekommunikations-Netz) Optional können Sie hier eine 5-stellige Netzvorwahl des Telekommunikationsnetzbetreibers Ihrer Wahl eintragen.

**MSN** (MSN = Multiple Subscriber Number) Mit dem ISDN-Amtsanschluss bekommen Sie von Ihrem Telekommunikationsnetzbetreiber drei Rufnummern (MSN) zugeteilt. Optional können Sie hier eine dieser Rufnummern eintragen.

#### **DHCP**

Bei einem eingebauten LAN-Modul erscheint nebenstehende Anzeige.

Wählen Sie mit einer der Tasten Nein/Ja aus.





Hinweis: Befindet sich in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server und soll sich das Terminal von diesem automatisch eine IP-Adresse zuweisen lassen, dann wählen Sie Ja.

Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben wollen, dann wählen Sie Nein. Am Display erscheinen dann zusätzlich die Unterpunkte:

- IP-Adresse
- Subnetmask
- IP-Adresse Gateway 1

Geben Sie die IP-Adresse des Terminals ein und bestätigen Sie mit der Taste Best

Eingabe Subnetmaske xxx.xxx.xxx

Eingabe IP-Adresse Gateway 1 xxx.xxx.xxx

MAC Adresse

Bitte bestätigen

Interfacename xxxxxxxx

Bitte bestätigen

Eingabe Location Location \_\_ ▲1234567890 ▼ 1234567890

Eingabe
Description
Description

<u>1234567890</u>

1234567890

Geben Sie die <u>Subnetmaske</u> ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>

Geben Sie die <u>IP-Adresse</u> des Gateways ein und bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>

<u>Hinweis</u>: Bei Fragen zu den einzugebenden IP-Adressen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

#### **MAC-Adresse**

Die MAC-Adresse des im Terminal integrierten Netzwerkinterfaces wird angezeigt.

#### Interfacename

Sie können eine Bezeichnung für das Netzwerkinterface eingeben z.B. Kasse1.

#### Location

Sie können eine Bezeichnung für den Standort und eine Beschreibung des Terminals einstellen.

## **Description**

Sie können eine Bezeichnung für den Standort und eine Beschreibung des Terminals einstellen.

#### Händlerdaten

Der Menüpunkt <u>Händlerdaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Händleradresse
- Werbung
- Terminal-Ident

## Händleradresse / Werbung

Auf den Druckbelegen kann das Händlerlogo, die Adresse und Branche des Händlers, sowie ein Werbetext dargestellt werden. Die Daten gibt der Händler am Terminal ein. Das Händlerlogo kann auch vom Netzbetreiberrechner an das Terminal übertragen werden.

Die Adresse und Branche des Händlers stehen am Beginn, der Werbetext am Ende eines Druckbeleges.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Geben Sie den Text der 1. Zeile ein.

<u>Hinweis</u>: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

Wenn Sie den Text in <u>doppelter Breite</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein. (Maximal 12 Buchstaben pro Zeile sind dann möglich).

Wenn Sie den Text in <u>doppelter Höhe</u> bzw. <u>zentriert</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein.

Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie die komplette Adresse bzw. den Werbetext eingegeben haben!



Eingabe Zeile 1 Händleradresse -ABCDEFGHIJ▼ 1234567890

**Terminal-Ident** 

Die Terminalidentifikation (Terminal-Ident) dient zur Unterscheidung der Druckbelege mehrerer Terminals in einem Haus. Hier können Sie z.B. einen Text (zugehörige Kasse) oder eine laufende Nummer eingeben. Der von Ihnen eingegebene Text bzw. die Nummer wird auf dem Kassenschnittbeleg ausgedruckt.

Geben Sie die Terminalidentifikation ein.


**Hinweis**: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.


#### Händler Passwort

Nach der Installation des Artema Desk sollten Sie Ihr eigenes Händler Passwort (6-stellige Zahl Ihrer Wahl) eingeben. Mit dem Passwort werden wichtige Funktionen vor unbefugter Ausführung geschützt.

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Händler Passwort aus und bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie das neue Passwort ein.





neues Händler-Passwort?

#### Datum + Uhrzeit

Sie können das Datum und die im Terminal hinterlegte Uhrzeit korrigieren bzw. einstellen. Hinweis: Mit jeder Erweiterten Netzdiagnose wird das aktuelle Datum vom Netzbetreiberrechner zum Artema Desk übertragen und damit aktualisiert.

- Löschen Sie mit der Taste Korr die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).
- Löschen Sie mit der Taste Korr die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein (Stunde/Minute).

## **System-Neustart**

Mit der Funktion <u>System-Neustart</u> ist eine erneute Systeminstallation möglich.


- Wählen Sie mit einer der Tasten 


  die Funktion 

  System-Neustart aus und bestätigen Sie mit der Taste 


  Best

  Best
- Bestätigen Sie mit der Taste Best





Uhrzeit HH/MM 13:55



System-Neustart

Bitte bestätigen


## **Softkeys**

Links und rechts des Displays sind jeweils drei Tasten (Softkeys) angeordnet. Die Tasten dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen. Die Funktionen werden im Display durch Symbole angezeigt.

<u>Hinweis</u>: Die Symbole können Sie nach Ihren Bedürfnissen im Display anordnen.

## Tasten mit einer Funktion belegen:

- Aus einer in der unteren Hälfte des Displays angezeigten Liste wählt der Benutzer die gewünschte Funktion (Kassenschnitt, Diagnose, Papiervorschub usw.) aus.
- Anschließend betätigt er die Taste, mit der er die Funktion aufrufen will.
- Die Funktionen werden im Display durch Symbole angezeigt.




Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion 


Softkeys aus und bestätigen Sie 

mit der Taste 

Best



Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus der angezeigten Liste (z.B. Kassenschnitt) aus.



 Drücken Sie die Taste, mit der Sie die Funktion ausführen wollen (z.B. oben links).
 Im Display erscheint das entsprechende Symbol zu der gewünschten Funktion.

Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie alle Tasten mit der von Ihnen gewünschten Funktionen belegt haben.



Der Menüpunkt <u>Kartendaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Trinkgeld erlauben
- ec-Daten
- Passwort bei Storno
- KS-Art
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion Kartendaten aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best

## Trinkgeld erlauben


Auf dem Zahlbeleg einer Bankkarten-(POZ/ELV) oder Kreditkartenzahlung werden zusätzlich die Zeilen <u>TIP</u> und <u>TOTAL</u> gedruckt, wenn Sie in diesem Menüpunkt <u>Ja</u> einstellen. Die Einstellung gilt für die Bankkarte und alle Kreditkarten, die freigeschaltet sind.


- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion <u>Trinkgeld erlauben</u> aus und bestätigen Sie mit der Taste 
   Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Ja/Nein aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best

<u>Hinweis</u>: Siehe hierzu auch das Kapitel <u>Trinkgeld</u> in dieser Bedienungsanleitung.





#### ec-Daten

**Kundenkarte erlaubt** (Einstellung: Ja/Nein) **Limitübersteuerung** (Einstellung: Ja/Nein)

Limits = im Terminal fest eingestellte Betrags
grenzen, z.B. Offline bis 500,00 EURO. Die

grenzen, z.B. Offline bis 500,00 EURO. Die Limits sind auf dem Initialisierungsbeleg protokolliert. Bei der Einstellung <u>Ja</u> kann die Betragsgrenze überschritten werden.

**Umsatzübertragung** (Einstellung: Ja/Nein) Bei der Einstellung <u>Ja</u> wird nach jedem Umsatztransfer ein Protokoll gedruckt.

**Ermächtigungstext** (Einstellung: Ja/Nein) Bei der Einstellung <u>Ja</u> wird auf dem Zahlungsbeleg jeder ec-Zahlung der Lastschriftermächtigungstext gedruckt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion ec-Daten aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best

  Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die gewünschte Funktion aus und bestätigen
  Sie mit der Taste 


  Best


#### Passwort bei Storno


Einstellung <u>Ja</u>: Jede Stornierung einer Zahlung Ist Passwort geschützt.


Einstellung <u>Nein</u>: Die Stornierung ist <u>nicht</u> Passwort geschützt.


Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Passwort bei Storno aus und bestätigen Sie mit der Taste 
 Best











#### **KS-Art**


In diesem Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll (siehe hierzu das Kapitel "Kassenschnitt").


- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Ja/Nein aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best
- Einstellung <u>Ja</u>, geben Sie über die Tastatur den Zeitpunkt ein (Stunde/Minute), wann der Kassenschnitt durchgeführt werden soll. Bestätigen Sie mit der <u>Best</u> Taste

**Achtung:** Die Spannungsversorgung des Terminals muss sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.





## **Fernwartung**

**Achtung:** Die Spannungsversorgung des Terminals muss sichergestellt sein, um die Fernwartung durchführen zu können. Während der Fernwartung kann das Gerät nicht bedient werden.

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Fernwartung aus und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
  die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit der Taste 
  Best

## Stapelverarbeitung

Mit der Funktion <u>Stapelverarbeitung</u> wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut.

Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Der im Wartungszentrum hinterlegte Auftragsstapel kann somit abgearbeitet werden.

## Registrierung

Mit der Funktion Registrierung wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut. Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Installations-Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Somit kann das Terminal vom Wartungszentrum konfiguriert werden, bzw. können Terminaldaten übernommen werden.

## Wartungs-Ruf

Mit der Funktion <u>Wartungs-Ruf</u> wird eine Verbindung vom Artema Desk zum Wartungszentrum aufgebaut. In Abstimmung mit dem Wartungszentrum, kann das Terminal neu konfiguriert bzw. ein Software-Update durchgeführt werden.

## Informationen



Dem Bedienpersonal werden unter diesem Menüpunkt Statistiken und Informationen für Diagnosezwecke angezeigt bzw. ausgedruckt.

- Drücken Sie die Taste Menü
- Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit der Taste (Best)

#### Zahlungen

Einstellung <u>Anzeige</u>: Im Terminal gespeicherte Zahlungen werden am Display angezeigt. Einstellung <u>Ausdruck</u>: Ein Druckbeleg mit den Umsatzdaten aller im Terminal gespeicherten Zahlungen bzw. Stornierungen wird am Drucker ausgegeben.

#### Kassenschnitte

Die letzten fünf Kassenschnitte können Sie sich am Display anzeigen lassen.

## **System**

Einstellung <u>Anzeige</u>: Terminal-ID und die geladene Software-Version werden angezeigt.
Einstellung <u>Ausdruck</u>: Ein Druckbeleg mit Händler-Logo, Software-Version, Terminal-Sachnummer, Geräte-Seriennummer, Werbezeilen, Netzbetreiber, Terminal-ID usw. wird ausgegeben.

#### Hinweis:

Auswählen der einzelnen Zahlungen bzw. Kassenschnitte mit den Tasten

Mit Best die ausgewählte Zahlung drucken.

#### **Selbsttest**



**Display** 

**Drucker** 

**Tastatur** 

Kartenleser

**Summertest** 

Geräteinfo
DFUE-Erkennung

**PINPad Test** 

Sie können das Artema Desk auf einwandfreie Funktion überprüfen.


- Drücken Sie die Taste Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
  die einzelnen Tests aus und bestätigen Sie mit der Taste 

  Best

Das Display des Terminals wird überprüft, am Ende des Tests erscheint die Anzeige: THALES Ein Protokoll mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, Kopftemperatur des Druckers usw. wird am Drucker ausgegeben.

Am Display des Terminals werden verschiedene Symbole bzw. Ziffern angezeigt. Drücken Sie nacheinander die dem Symbol bzw. Ziffer entsprechende Taste beginnend mit . Durch das Drücken der Taste ändert sich das am Display angezeigte Symbol/Ziffer in ein schwarzes Rechteck.

Hinweis: Sie müssen 2 la alle Tasten nachein- 3 la ander drücken.



Karte in das PINPad stecken und wieder ziehen. Informationen zur Karte werden am Drucker ausgegeben.

Am Terminal ertönt ein Summton, der durch das Drücken der Taste (Best) erlischt.


Ein Ausdruck zum Gerätetyp wird erstellt.

Der im Terminal integrierte Modemtyp wird am Display angezeigt.

Ein Beleg "Selbsttest PINPad" wird am Drucker ausgegeben.


**4** 

#### Papierrolle einlegen




Um einen Belegdruck von höchster Qualität und die höchstmögliche Lebensdauer des Druckwerks zu gewährleisten, verwenden Sie bitte nur die vom Hersteller empfohlenen Papiersorten.

1. Fassen Sie mit den Fingern in die Griffmulde des Papierbehälters und ziehen Sie diese in Pfeilrichtung.



- 2. Ziehen Sie den Papierbehälter nach hinten heraus.
- 3. Legen Sie die Papierrolle so in den Papierbehälter ein, dass der Papieranfang einige Zentimeter nach oben herausragt.



**Achtung:** Der Drucker arbeitet nur bei geschlossenem Papierbehälter.

Sichtfenster zum Überprüfen des Papiervorrates

==== 0712/074743 ==== TEL-STATUS: A0-62-0004

DFÜ-STATUS: A0-0A-0007

\_\_\_\_\_

01 SYSTEMFEHLER

02 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

03 SYSTEMFEHLER

04 KARTE NICHT ZUGELASSEN

05 KARTE NICHT ZUGELASSEN

06 SYSTEMFEHLER

09 BITTE WARTEN

#### Kommunikationsfehlerbeleg

#### Beispiel:

Verbindungsaufbau nicht möglich (eigener Anschuss belegt).

Fehlermeldungen mit Klartexthinweisen: Versuchen Sie das Problem in Ihrem Hause entsprechend dem Hinweis zu beseitigen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hotline.

**Fehlermeldungen ohne Klartexthinweis:** Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Hotline.

#### Fehlermeldungen Kreditkarte/ec-Karte

Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem telefonischen Genehmigungsdienst der verwendeten Kreditkarte in Verbindung. Wenn Sie eine Genehmigungsnummer erhalten, muss diese über "Buchung Zahlung" verbucht werden.

Die Vertragsunternehmensnummer ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Die verwendete Karte ist nicht zugelassen. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Autorisierung wurde abgelehnt. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Verzögerung der Autorisierung durch AS

12 SYSTEMFEHLER

13 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

14 KARTE UNGÜLTIG

21 VORGANG NICHT BEARBEITET

21 STORNO NICHT MÖGLICH

24 SYSTEMFEHLER

29 SYSTEMFEHLER

30 SYSTEMFEHLER

31 KARTENHERAUS-GEBER UNZULÄSSIG

33 KARTE VERFALLEN

34 TRANSAKTION NICHT MÖGLICH

Die Transaktion ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

<u>Kredit- oder Kundenkarte</u>: Betragseingaben überprüfen, ggf. mit korrigierten Werten nocheinmal versuchen. Sonst mit der Hotline in Verbindung setzen.

<u>ec-Karte</u>: Verfügungsrahmen des Karteninhabers ist zur Zeit zu gering.

Bei manueller Eingabe der Kartendaten, Kartennummer überprüfen, ggf. Eingaben wiederholen. Sonst mit dem Kreditkartenunternehmen in Verbindung setzen.

Kredit- oder Kundenkarte:

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Der Netzbetreiber hat die Original-Autorisierung nicht gefunden oder der Umsatz ist im Zentralrechner nicht mehr vorhanden. Belegdaten überprüfen und Storno wiederholen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer wird nicht unterstützt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer ist fehlgeschlagen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten bitte mit der Hotline in Verbindung setzen.

Der Kartenherausgeber ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

34 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

34 STORNO NICHT MÖGLICH

40 SYSTEMFEHLER

43 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

50 AUTORISIERUNG DOPPELT

51 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

54 KARTE VERFALLEN

55 GEHEIMZAHL FALSCH

56 KARTE UNGÜLTIG

57 FALSCHE KARTE VERWENDET

57 STORNO NICHT MÖGLICH

58 SYSTEMFEHLER

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Funktion unzulässig, setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Karte einbehalten, Kreditkartengesellschaft informieren.

Autorisierung doppelt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen

Limit überschritten. "Doch-Funktion" möglich. Der Händler kann durch "Bestätigung" die Transaktion auf eigenes Risiko ausführen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Es wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben. Transaktion wiederholen.

Die Karte ist in der Datei des Autorisierungssystems nicht eingetragen. Der Kunde muss sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

59 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

61 KARTE NICHT ZUGELASSEN

62 KARTE NICHT ZUGELASSEN

64 STORNO NICHT MÖGLICH

65 KARTE NICHT ZUGELASSEN

75 GEHEIMZAHL ZU OFT FALSCH

76 SYSTEMFEHLER

77 GEHEIMZAHL EINGEBEN

78 SYSTEMFEHLER

80 BETRAG NICHT MEHR RESERVIERT

81 SYSTEMFEHLER

82 SYSTEMFEHLER

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

Die Karte ist in der lokalen Sperrliste gesperrt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Betrag einer referenzierten Transaktion (z.B. Storno) war von der Originaltransaktion abweichend (z.B. Zahlung).

Limit der Transaktion überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Karteninhaber sollte sich mit dem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Fehlende PIN-Eingabe

Die Datenmenge der Nachricht ist nicht wie vorgeschrieben. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Der Umsatz wurde bereits storniert oder der Kassenschnitt bereits durchgeführt.

Bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist ein Fehler im Nachrichtenablauf aufgetreten.

Initialisierung unzulässig (Terminal gesperrt). Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

83 SYSTEMFEHLER

84 SYSTEMFEHLER

85 SYSTEMFEHLER

86 SYSTEMFEHLER

87 SYSTEMFEHLER

89 SYSTEMFEHLER

91 VORGANG NICHT MÖGLICH

92 SYSTEMFEHLER

92 SYSTEMFEHLER

96 SYSTEMFEHLER

97 SYSTEMFEHLER

98 SYSTEMFEHLER

PINPad-Wechsel nicht möglich. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Autorisierungszentrale antwortet nicht. Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

Ablehnung des Kreditkarteninstitut. Mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung setzen.

Stammdaten unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Terminal (PINPad) unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Prüfsumme einer Nachricht (CRC) falsch. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Das Autorisierungssystem oder die nachfolgenden Systeme sind nicht verfügbar.

Der verwendete Kartentyp wird von dem Autorisierungssystem nicht bearbeitet. Netzdiagnose einleiten. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

Die Verarbeitung der Karte erfordert die Eingabe der Geheimzahl.

Die Verarbeitung ist zur Zeit nicht möglich, informieren Sie die Hotline.

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten informieren Sie die Hotline.

Das im System gespeicherte Datum bzw. die Uhrzeit ist nicht korrekt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

99 SYSTEMFEHLER

"KOMMUNIKATIONS-TASK 0B-09-4162"

06-20-0002, ..03, ..32

06-20-0004, ..08, ..0B, ..0C, ..0F, ..1A, ..37

06-20-0005, ..06, ..09, ..0A, ..0B, ..0D, ..10, ..26, ..33, ..35

06-20-0014,

06-20-0015, ..16, ..24, ..27

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten die Hotline informieren.

Übertragungsprobleme. Netzdiagnose einleiten. Verbindungsleitungen überprüfen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

#### Fehlermeldungen GeldKarte

<u>Hinweis:</u> Es wird immer nur <u>eine</u> Fehler-Nummer am Display angezeigt:

06-20-0002

Beispiel

Die angezeigte Nummer beginnt immer mit 06-20-00...

Keine Händlerkarte gesteckt bzw. gesteckte Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden. Händlerkarte richtig stecken, Terminal neu starten (einschalten).

Probleme mit falschen Währungskennzeichen. Währungskennzeichen von Terminal und Händlerkarte überprüfen.

Händlerkarte wurde getauscht bzw. mit der Händlerkarte wurden auf einem anderen Terminal Zahlungen durchgeführt. Ursprüngliche Karte einlegen. Bei Verlust der Händlerkarte "Kassenschnitt" und "Einreichen" durchführen. Erfogreichen Umsatztransfer durchführen, es ist kein weiterer Zahlvorgang mit der GeldKarte möglich.

GeldKarte ist nicht lesbar.

Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten GeldKarte bei der Bank überprüfen lassen.

Daten der Händlerkarte sind ungültig. 27 = Karte verfallen. Terminal neu starten (einschalten). Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Hotline informieren.

06-20-0018, ..19, Zahlbetrag ist ungültig. Kleinst möglicher Zahlbetrag ist 0,02 EUR. Daten der GeldKarte sind ungültig. 06-20-001B, ..1C, ..20, 1C = Karte verfallen. ..21, ..25 Zahlungsvorgang wiederholen, bei wiederholtem Auftreten GeldKarte austauschen. 06-20-001D, ..1E, ..1F, Das Guthaben der GeldKarte reicht nicht aus um die Zahlung durchzuführen. Andere Zahlungsart wählen oder GeldKarte aufladen. 06-20-0022 Kassenschnitt erforderlich. Kassenschnitt durchführen. 06-20-0018, ..29 GeldKarte zu früh entnommen. Zahlungsvorgang neu starten. 06-20-0034 Umsatzauslesung gestartet, obwohl kein Umsatz im Terminal. 06-20-0036 Kassenschnitt auf Händlerkarte fehlerhaft. Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen, bei wiederholtem Auftreten Service informieren. 06-20-0063 Händlerkarten vom Typ 0 werden nicht unterstützt. 06-20-Axxx ... Die Fehlermeldungen 06-20-Axxx, 06-20-Bxxx, 06-20-Cxxx treten in Verbindung mit den oben 06-20-Cxxx beschriebenen 06-20-0xx Meldungen auf. 06-20-C008 Die Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden, Händlerkarte prüfen, Service-Informationen beachten und nach der Fehlerbehe-

bung neu starten.

06-1D-2000

06-1D-2001, ..02,..03, ..04, ..05, ..06, ..07, ..08, ..09, ..10, ..11, ..12

06-1D-2013, ..14, ..15, ..16

06-1D-2017, ..18

06-1D-2019, - ..51

06-1D-2052

06-1D-2053

06-1D-2054 - ..58

#### Fehlermeldungen ec-cash Chip

Geheimzahl zu oft falsch. Mit der Bank in Verbindung setzen.

ec-cash Chip Zahlung nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Falsche Karte für Storno. Storno mit der richtigen Karte wiederholen.

Karte ungültig. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Karte verfallen. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte noch nicht gültig. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte ungültig. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.



# Die richtige Entscheidung wenn's um bargeldloses Bezahlen geht

Die TeleCash Hotline hilft Ihnen bei allen Fragen oder bei Störungen.

Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte Ihre Terminal-ID bereit, die Sie auf jedem Kassenbeleg finden.

Hotline: 01805/56 62 21 00

(0,14 EUR/Minute)

#### Zubehör für Ihr Terminal bestellen Sie:

- mit Bestellformular per Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)
- Anforderung Bestellformular Telefon 01805/56 62 21 00 (0,14 EUR/Minute)
- Online-Bestellung unter: http://telecash.orderonline.de

## TeleCash Papierrollen sorgen für einen hochwertigen, langlebigen Belegausdruck.

Das Zubehör von TeleCash sichert eine lange Lebensdauer von Terminal und Drucker.



A First Data Company

TeleCash Kommunikations-Service GmbH Theodor-Heuss-Straße 8 D-70174 Stuttgart

> Telefon 01805/56 62 21 00 Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)

> > www.telecash.de welcome@telecash.de